

SIP ÁCIDO PERACÉTICO

STERILIZATION IN PLACE

Produto:**DETY 7224**

Desinfetante para indústria alimentícia e afins a base de ácido peracético a 15% de ativo

Modo de Usar:

Usar na concentração mínima de 0,1% em solução aquosa em temperatura ambiente. Tempo de contato mínimo de 10 minutos. O enxágue com água potável, somente é necessário quando a concentração de uso for superior a 0,13% (200 ppm do princípio ativo).

**Objetivos:**

Desinfecção de superfícies e ambientes por pulverização e na linha SIP de desinfecção de tanques, equipamentos e tubulações em frigoríficos, laticínios, indústrias alimentícias em geral e indústrias de bebidas.

POP:

1. Fazer um enxágue inicial, com água pura fria e potável, para remoção de resíduos de produtos da limpeza CIP do equipamento.
2. Descartar o enxágue inicial.
3. Separar 100 mL DETY 7224, a cada 100 litros de capacidade do tanque reservatório do sistema SIP.
4. Encher com água limpa e potável o reservatório da sistema SIP.
5. Adicionar a quantidade separada de DETY 7224 ao reservatório SIP.
6. Iniciar a desinfecção SIP, ligando a bomba e fazendo reciclo da solução de DETY 7224 por no mínimo 10 minutos.
7. Após este tempo descartar e esgotar completamente a solução de Dety 7224.
8. Caso necessário, enxaguar com água limpa e potável até completa eliminação dos resíduos, descartando o enxágue.
9. O enxágue é dispensado quando a concentração de Dety 7224 for inferior a 0,13% ou 200 ppm de de ácido peracético, ou quando a superfície não tem contato direto com alimentos.

Evitar:

Álcalis fortes, ácidos fortes, substâncias orgânicas inflamáveis, substâncias oxidáveis, solvente orgânico e produtos inflamáveis.

EPIs:

Luvas de PVC, botas de borracha e óculos de proteção.